

ORTHOPLAST + BPO**Description:**

Est un mastic de construction et de réparation à 2 composants, à base de polyester, spécifiquement pour l'orthopédie. Une masse très légère, dans laquelle on peut clouer et visser.

Emballage disponible : 5 kg.

Application:

Remplissage et réparation de modèles et formes orthopédiques. Application: des épaisseurs jusqu'à 10 cm en une seule fois.

Facile à poncer, très bonne adhérence sur le métal, le bois, des matières plastiques et des mousses PUR.

Données de livraison:

Couleur	blanc cassé
Viscosité	40000 Mpa's
Poids spécifique	<u>1,05</u> gr/cm ³
Conservation	6 mois
Consistance	pâte / thixotropique

Données techniques:

Consommation	dépend de l'application
Shore	pas d'application

Mise en œuvre:

La surface doit être sèche, exempte de graiss et de poussière. Mélangez 2-3% de durcisseur BPO à la pâte et appliquez ce mélange avec une spatule.

Temps de vie en pot : 7-9 min. à 20°C. Peut être poncé après 18 min.

Température de traitement : 10-25°C au minimum.

Note : décélération de tous les polyesters est possible avec un produit Inhibitor.

Sécurité:

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau.

Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen).

Le produit contient du styrène et doit être manipulé suivant les prescriptions de sécurité.

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.